

Gebruiksaanwijzing voor het openen en sluiten van het dak:

Belangrijk: het openen en sluiten van het dak moet altijd met de hand en dit moet heel gelijkmatig gebeuren! Volg de onderstaande instructies zorgvuldig om problemen of slijtage te voorkomen!

Gebruik **ALTIJD** de handgrepen:

Bedien het dak uitsluitend met de daarvoor bestemde handgrepen. Voorkom te allen tijde het los laten van de handgrepen om onverwacht openen van het dak te vermijden.

Toezicht op gasdruk:

Bij (langdurig) gebruik van het hef-/slaapdak kan de demping van de gasveren afnemen. Wees extra alert bij het openen van het dak. Neem direct actie als er iets ongebruikelijks wordt opgemerkt!

Regelmatig onderhoud:

Voer regelmatig onderhoud uit aan het dak mechanisme inspecteer regelmatig de bouten en moeren van het scharniermechanisme en zorg ervoor dat de draaiende delen en het rubber rond het dak jaarlijks behandeld worden met siliconenspray. Hierdoor blijft het dak soepel functioneren en vermindert het risico op onverwachte incidenten, zoals scheuren in het tentdoek.



Aanvullende tips bij het sluiten en openen van het hef-/slaapdak:

Gebruik het elastiek:

Gebruik bij het sluiten van het hef-/slaapdak altijd het elastiek. Hierdoor wordt het tentdoek naar binnen getrokken, waardoor slijtage wordt verminderd en de levensduur ervan wordt verlengd.



Open een portier:

Zorg ervoor dat bij het sluiten en openen van het hef-/slaapdak minstens één portier geopend is. Dit bevordert de luchtverplaatsing, waardoor de lucht in en uit de auto kan stromen. Het openen en sluiten van het hef-/slaapdak wordt hierdoor soepeler gemaakt.

Belangrijk voor garantie en betrouwbaarheid:

Het niet in acht nemen van deze instructies kan de garantievoorwaarden van het hef-/slaapdak beïnvloeden. Het nauwkeurig volgen van deze richtlijnen is cruciaal om de betrouwbaarheid van het dak te waarborgen.

Tentdoek schoonmaken, onderhouden en opbergen:

Weg met vlekken en lekken!

Als kampeerliefhebber weet je dat als je lang van je uitrusting wilt genieten, je deze goed moet onderhouden. Met deze onderhoudstips houd je je tent waterdicht en schimmelvrij.

Hefdak met open air (tentdoek rondom te openen)

Zorg te allen tijde dat de ritssluiting sluit op het hoogste punt van het tentdoek. [\(Zie foto\)](#)



Gebruiksaanwijzingen:

Katoenen tentdoek:

Komt er toch water door het tentdoek? Dan kun je dit weer waterdicht krijgen met impregneermiddelen in speciale spuitbussen en flacons met handpompbediening. Deze middelen zijn in principe niet bedoeld voor synthetisch doek zoals polyester, lees daarom de gebruiksaanwijzing altijd goed door.

Bij normaal gebruik zal de behandeling door de fabrikant zo'n twee tot drie jaar meegaan. Aart Camperinbouw raadt echter aan om het doek elk jaar voor het begin van het reisseizoen te impregneren. Zeker als er af en toe regendruppels door het tentdoek naar binnen sijpelen is het hoog tijd voor een behandeling met een impregneermiddel.



Polyester tentdoek

Voor (gecoat) synthetisch doek zoals polyester zijn ook spuitbussen met impregneermiddelen te koop [\(advies is jaarlijks impregneren\)](#).

Reparatie:

Gaatje of winkelhaak in het tentdoek:

Een gaatje of winkelhaak in het tentdoek is een serieus probleem. Vaak ontstaan gaatjes tijdens het sluiten van het dak, als er tentdoek tussen het dak deel en de auto komt of tussen de scharnieren.



Weg met schimmel en vlekken!

Schimmel in het doek:

Algen en schimmel kunnen op elk type tentdoek ontstaan, dan zit 'het weer' in het doek. Algen ontstaan als de tent lang op een vochtige, schaduwrijke (bomen) plek staat. Schimmel ontstaat door vuil en bacteriën (bijvoorbeeld door te koken in de camper) en als de tent te lang nat ingepakt heeft gezeten. Synthetisch doek laat zich goed behandelen. Voor het beste resultaat is het belangrijk dat het doek zo snel mogelijk wordt behandeld:



- Met een zeer verdunde oplossing (1:10) van bleek- of chloorwater. Gebruik daarbij een zachte borstel.
- Spoel na een kwartier goed af met koud water.



Tip: Je kunt ook gebruik maken van speciale schoonmaakmiddelen die in de kampeerwinkel te koop zijn.

Bij katoenen tenten is schimmel erg moeilijk te verwijderen. Als het katoen door en door is aangetast, is er meestal niets meer aan te doen. Zorg daarom dat je een katoenen doek als preventie ook aan de binnenkant goed impregneert met ademende vochtwerende middelen.

Hars op het tentdoek:

Hars helemaal verwijderen is lastig, er blijft meestal toch nog een vlek achter. Het volgende kan gedaan worden:

- Laat de hars eerst uitharden. Dat wordt versneld met hulp van een ijsblokje. De hars laat zich dan makkelijker verpulveren.
- Verwijder de hars daarna voorzichtig met een lepeltje of betaalpasje.
- Voor de zekerheid kun je hierna het tentdoek met een vochtwerend middel behandelen.

Vogelpoep op de tent:

Schraap of veeg de resten zo snel mogelijk af (bijvoorbeeld met een betaalpasje) en maak de plek schoon met veel lauw water. Of laat de poep opdrogen, schraap het dan af en veeg de resten weg met een zacht borsteltje.

Verwijderen van vlekken:

Tentdoek maak je het best schoon met lauw water of speciaal daarvoor bestemde schoonmaakmiddelen. Heb je een katoenen tent? Gebruik dan juist géén zeep of andere zeep houdende middelen: dat tast de waterdichtheid aan.



Tip: Na het reinigen tentdoek altijd impregneren

Mocht u vragen hebben of hulp nodig hebben, neem dan contact op met [Aart Camperinbouw!](#)

Zwolseweg 28 | 8141 EZ Heino T +31 (0) 572 85 31 33 E info@aartcamperinbouw.nl